



Hogyan kell megtisztítani az EXODRAFT kémény ventilátort?

- A mélytisztításhoz először győződjön meg arról, hogy a ventilátor lehűlt, majd kérje meg a helyi kéményseprőt / villanyszerelőt, hogy húzza ki a ventilátor csatlakozódugóját és vegye ki a kéményből.
- A kátrány benzines oldat vagy esetleg benzin (petróleum) segítségével távolítható el. Ne feledkezzen meg a megfelelő szellőztetésről az épületben.
- Ha a kátrányréteg vastag, akkor először használjon fából készült kaparót a kátrány eltávolítására.
- A másik lehetséges módszer a rászáradt kátrány eltávolítására a fúrógépébe befogott forgó acélkefe. Ne feledkezzen meg a pormaszknak, védőkesztyű és védőszemüveg használatáról.

almeva Hungary Kft.
Gyár utca 2
H-2040 Budaörs
Hungary
Tel.: +36 23 880 835
E-mail: hu@almeva.eu
www.almeva.hu



exodraft a/s
C. F. Tietgens Boulevard 41
DK-5220 Odense SØ
Denmark
www.exodraft.com

